

Használati utasítás

Wi-Fi termosztát elektromos padlófűtéshez

BeOk TDS21WiFi-Ep



1. Termékleírás

TDS21WIFI-EP egy érintőképernyős termosztát, amely okostelefonnal vezérelhető. Otthonok, ipari és kereskedelmi helyiségek hőmérsékletének szabályozására, valamint fűtőtestek, különösen padlófűtési rendszerek szabályozására használják. Android vagy iOS telefonnal vezérelhető.

2. Technikai paraméterek

Tápellátás	200-240 V / 50-60 HZ
Maximális áramerősség	≤16A (elektromos fűtés)
	≤3A (vízfűtés)
Energiafogyasztás	<0,3 W
Anyag	PC + ABS (tűzálló)
Hőmérséklet beállítási tartomány	5-60 °C
Padló hőmérséklet beállítási tartomány:	5-99°C
Pontosság	± 1°C
Hőmérséklet szenzor	NTC
Környezeti hőmérséklet	0-45 ⁰C, 5-95% relatív páratartalom

3. Főbb funkciók és jellemzők

- 1. WIFI Android és Apple iOS rendszerhez
- 2. Nagy képernyő és érintőgombok
- 3. Memória funkciók
- 4. Adatmentési funkciók
- 5. Időszak beállítása 5+2 vagy 6+1 vagy 7 napra
- 6. Fagyálló funkciók
- 7. 3 érzékelő mód állítható be
- 8. Termosztátzár funkció
- 9. Európai rejtett dózis opció 80mmx80mm

4. Felhasználói felület (termosztát)

contact@okoshazak.hu +36 309688192







Kézi mód.

Fűtés.

 $\langle \rangle \rangle$

- 夺 Első időszak: reggel.
- Második időszak: Lakatlan ház délelőtt. 12₽
- 3 1≫⊫ Harmadik időszak: Délután.
- 4 1× Þ Negyedik időszak: Lakatlan ház a délután folyamán.
- Ötödik időszak: Este. 15 ⊳
- (6 Hatodik időszak: Szobahőmérséklet az éjszaka folyamán.
- ✵ Fagyálló.
 - Billentyűzetzár: Válassza ki a speciális LOC 01 vagy 02 beállítást úgy, hogy 5 másodpercig lenyomva tartja az "órabeállítás" gombot a zároláshoz vagy a zár ideiglenes feloldásához.

᠔) Okos Házak™

www.okoshazak.hu Contact@okoshazak.hu +36 309688192



5. Felhasználói felület (telefon port)



6. Modell specifikációk

Modell	Maximális áramerősség	Külső érzékelő	Heti programozhatóság	Ellenőrzött objektumok
WIFI-EP	16	\checkmark	\checkmark	Készülékek elektromos fűtése
WIFI-WP	3A		\checkmark	Vízmelegítés
WIFI-WPB	3A		\checkmark	Központi fűtés

7. Bekötési rajz





1 - Fázis, 2 - Null, 3 - Null, 4 - Fázis



5-6 - Külső NTC padlóérzékelő

8. Használati utasítások

1. Nyissa ki a termosztátot

Nyomja meg a "start" gombot a termosztát be- vagy kikapcsolásához

2. Állítsa be a hőmérsékletet

A megfelelő hőmérséklet beállításához nyomja meg a "csökkentés" vagy a "növelés" gombokat.

3. Állítsa be az órát

Kattintson az "órabeállítás" gombra az óra, perc és hét beállításához. Nyomja meg a "növelés" vagy "csökkentés" gombokat a megfelelő változtatáshoz.

4. Állítsa a termosztátot kézi üzemmódba

A kézi üzemmód nem programozható módot jelent. Nyomja meg a "mód" gombot, majd a "kézi mód beállítása" gombot a kézi módba lépéshez. Nyomja meg a "növelés" vagy "csökkentés" gombokat a kívánt hőmérséklet beállításához. Kattintson az "órabeállítás" gombra az óra, perc és hét beállításához.

5. Állítsa gyermekzár módba

Nyomja meg és tartsa lenyomva az "órabeállítás" gombot, hogy korlátozza a gyermekek hozzáférését a termosztáthoz. Ez az opció akkor aktiválódik, amikor a "termosztátzár" ikon megjelenik a termosztát kijelzőjén. Nyomja meg és tartsa lenyomva ismét az "órabeállítás" gombot az opció kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A Be/Ki gomb nem befolyásolja ezt a funkciót.

6. Állítsa programozható módba

Nyomja meg és tartsa lenyomva a "mode" gombot hosszabb ideig, hogy belépjen a programozható módba. A "LOOP" és az "12345" számok jelennek "növekedés" vagy "csökkentés" gombokat Nyomja а meg. meg а programozáshoz attól függően, hogy a termosztát hogyan működjön: 5+2 vagy 6+1 vagy 7 programozható nap.

A hét mellett megjelenő "12345" azt jelenti, hogy a termosztát 5 napig üzemel.

A kijelzőn a hét mellett megjelenő "123456" azt jelenti, hogy 6 nap van beütemezve a termosztát működésére.

A hét mellett a kijelzőn megjelenő "1234567" azt jelenti, hogy 7 nap van beütemezve a termosztát működésére.

Kattintson a "mód" gombra az időszak megváltoztatásához.

Nyomja meg a "csökkentés" vagy a "növelés" gombot a hőmérséklet megváltoztatásához

Kattintson az "óra beállítása" gombra az óra beállításához.

Nyomja meg a "csökkentés" vagy a "növelés" gombot a megfelelő óra módosításához.

Nyomja meg ismét a "mode" gombot a hétvégi hőmérséklet kiválasztásához.

Az ideiglenes beállítások elvégzéséhez csak egyszer nyomja meg a "mode" gombot, ekkor villogni kezd a "kézi mód beállítás" ikon.

Peri	od	Period Icon	Defaulted Time	Defaulted Temp.
1		*	6:00	20 ℃
	2	D	8:00	15 ℃
Week	3	B	11:30	15 ℃
-	4		12:30	15 ℃
	5	Ûŧ	17:30	22 °C
	6	C	22:00	15 ℃
Weekend	1	*	8:00	22 °C
	2	C	23:00	15 ℃

Nyomja meg a "mode" gombot a programozható mód kézi módra váltásához

MEGJEGYZÉS!!!

1. A hőmérséklet alapértelmezett értékei a 2, 3 és 4 periódusra nézve megegyeznek. A hőmérséklet a felhasználó kérésére változhat.

2. A hőmérséklet 00-ra állítása az időszak végét jelenti

3. Hogyan ellenőrizhetem a padló hőmérsékletét?

Amíg a termosztát be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva az "óra beállítás" gombot, majd nyomja meg a be gombot a padlóhőmérséklet ellenőrzéséhez. A külső hőmérsékletek megjelennek.

Nyomja	meg	ismét	az	"Óra	beállítása"	gombot	а	szobahőmérséklet
ellenőrzé	séhez							

Kód megjelenítése	Funkciók	Beállítások és opciók	Gyári alapbeállítások
SEN	Érzékelő mód	0: belső érzékelő 1: Padlóérzékelő 2: mindkét érzékelő, belső és padló	0
OSV	Állítsa be a padlófűtés hőmérsékletét	Hőmérséklet beállítási tartomány 5 - 99 °C	42 °C
DIF	A padlóhőmérséklet pontossága	1-9 °C	2°C
SVH	Maximális hőmérséklet beállítása a belső érzékelőhöz	5-99 °C	35°C
SVL	Állítsa be a belső érzékelő minimális hőmérsékletét	5-99 °C	5°C
ADJ	Hőmérséklet mérés	Ellenőrizze az aktuális szobahőmérsékletet	Hibahatár 0,5 °C
FRE	Fagyálló	00: kikapcsolva 01: bekapcsolva	00
PON	A termosztát nyitómemóriája	00: kikapcsolva 01: bekapcsolva	00
DFI	Szobahőmérséklet pontosság	0,5-3 °C	1 °C
FAC	Gyári beállítás	10 vagy 32 -Wifi mód 08-Kijelző	08

9. A BeOK Home mobilalkalmazás telepítése

a. A mobilalkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.





b. A mobilalkalmazás csatlakoztatása a termosztáthoz.



Amíg a termosztát ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva az "óra beállítás" gombot, majd nyomja meg a "bekapcsoló" gombot.



Menjen a speciális beállításokhoz, majd nyomja meg a "menü" gombot 9-szer, amíg meg nem jelenik a FAC mód



A FAC mód megjelenése után nyomja meg a "nagyítás" gombot, hogy 08-ról 10re vagy 32-re váltson.



Ezután nyomja meg a "bekapcsoló" gombot.



Nyomja meg és tartsa lenyomva az "órabeállítás" gombot néhány másodpercig, majd nyomja meg újra a bekapcsológombot



Villog – A kapcsolat megindulhat

Az ikon ritkán villog: OFFline

Az ikon abbahagyja a villogást. A kapcsolat sikeres volt.

Most nagyon gyorsan villog a wifi szimbólum, ami azt jelenti, hogy a telefon csatlakoztatható a termosztáthoz.

Ha a szimbólum abbahagyja a villogást, az azt jelenti, hogy a telefon sikeresen csatlakozott a termosztáthoz.

Telefonos kapcsolat

Nyissa meg a telefonjára telepített "Beok Home" alkalmazást.





Amikor a wifi szimbólum gyorsan villog, elkezdheti a telefon beállítását.

Edit	My The	ermostat's	0

Kattintson a "konfigurálás" gombra

Adja meg a wifi nevét és jelszavát. Ha a csatlakozás sikeres, megjelenik a "Connection Succes" üzenet.

᠔) Okos Házak[™]

\sim	
п	www.okoshazak.hu







Sikeres csatlakozás után kattintson a "Search" gombra

Edit	My The	ermostat's	0
6	arch	Config	Iro

"Search" gomb

Megjelenik a HVAC termosztát wifi. A HVAC a gyárilag beállított név, ha 2-nél több termosztátja van, akkor a nevét is megváltoztathatja.



A	34:ea:34:a5:5b:4a	a SV	25.0 °C	0

a) Nyomja meg és tartsa lenyomva a HVAC gombot a termosztát szerkesztési oldalának megjelenítéséhez.

b) Kattintson a "Modify current thermostat" (Jelenlegi termosztát módosítása) gombra.

c) Cserélheti a termosztátot az 1. szobában, hálószobában, fürdőszobában stb.

Edit My Thermostat's O	Edit My Thermostat's O
HVAC PV 24.0℃ ♥ 34:ea:34:a5:5b:4a SV 25.0 ℃ ○	HVAC PV 24.0℃ ♥ 34:ea:34:a5:5b:4a SV 25.0 ℃ ○
Edit Thermostat 34:ea:34:a5:5b:4a	Do you want to modify the current thermostat 34:ea:34:a5:5b:4a
Modify current thermostat	HVAC
Lock current thermostat	
Delect current thermostat	Cancel Done
Cancel	
Search Configure	Search Configure

Felhasználói felület



- Kattintson az "Time matching" gombra 🔍 hogy a telefon órája a termosztát 1. órájához illeszkedjen
- Termosztátzár: Nyomja meg ┛ a termosztát lezárásához 2.
- Fagyálló üzemmód: Kattintson az ikonra 🏶 és megjelenik a telefon 3. képernyőjén, jelezve, hogy a fagyálló üzemmód be van kapcsolva
- 4. Hőmérséklet beállítása: Használhatja a képernyőn lévő "mutatót". 🔍 vagy megnyomhatja ^Avagy^V a hőmérséklet beállításához
- Időszak beállítása: Tartsa lenyomva az "Period display" gombot 5. az időszak beállítási módba való belépéshez

< Set Week F	Program Data				
Week Loop:	123456,7				
Working day Prog	ram data set:				
Period 1:	6:00 20.0°C				
Period 2:	13:00 14.0 °C				
Reriod 3:	16:30 15.5° C				
Period 4:	20:30 15.0℃				
Period 5:	0:00 22.0°C				
C Period 6:	2:00 22.0°C				
Workend Program data set:					
Period 1:	8:00 22.0°C				
C Period 2:	13:00 14.0 °C				

Kiválaszthatja a kívánt heti programot: 5+2/6+1/7 Kattintson a kívánt időszakra: beállíthatja az időszak időpontját Kattintson a módosításhoz, és válassza ki a kívánt hőmérsékletet Figyelmeztetés: Ha a 7-es számú programot választja, a hétvégi beállítás többé nem jelenik meg

6. További beállítások

Nyomja meg és tartsa 🛸 ikont a speciális beállítások menübe való belépéshez

< Advanced Data Setting	0				
Sensor mode setting(sen): In-s o	ontrol				
Floor temp set(osv):	42°C				
Floor temp ctrl diff(dif):	2 °C				
Room temp set max(svh):	35 °C				
Room temp set min(svl):	5℃				
Room temp adjust(adj):	0.0°C				
Antifreeze set(fre):	Close				
Power memory(PON):	On				

Kód megielenítése	Funkciók	Beállítások és opciók	Gyári alapbeállítások
SEN	Érzékelő mód	IN-S vezérlés Out-s ellenőrzés In-s vezérlés, Out-s limit	IN-S vezérlés
OSV	Állítsa be a padlófűtés hőmérsékletét	Hőmérséklet beállítási tartomány 5 - 99 °C	42 °C
DIF	A padlóhőmérséklet pontossága	1-9 °C	2°C
SVH	Maximális hőmérséklet beállítása a belső érzékelőhöz	5-99 °C	35°C
SVL	Minimális hőmérséklet beállítása a belső érzékelőhöz	5-99 °C	5°C

ADJ	Hőmérséklet mérés	-5-5 °C	0 °C
FRE	Fagyálló	Nyitva/Zárva	Zárva
PON	A termosztát	Ki/Be	Ве
	nyitómemóriája		

- 7. A kézi üzemmódból az automatikus módba váltáshoz nyomja meg a 🐣 gombot
- 8. A termosztát a gomb megnyomásával zárható



10. Ügyeljen a telefon wifi kapcsolatára

1.Ha a kapcsolat sikertelen, megszakad

a. Győződjön meg arról, hogy telefonja csatlakozik WLAN módhoz, és ki van kapcsolva a 3G/4G mobiladat-kapcsolat. Csatlakozzon 2,4G wifi-hez, ne 5G wifihez.

b. Adja hozzá a router nevét, javasoljuk, hogy a név ne tartalmazzon szóközt vagy kínai szimbólumokat

c. Ellenőrizze a router jelszavát. Javasoljuk, hogy a jelszó ne tartalmazzon 32 karakternél többet, szóközt, speciális szimbólumot, csak betűket és számokat

d. Győződjön meg arról, hogy az üzemmódot sikeresen visszaállította. Ha ki van kapcsolva, nyomja meg az óra beállító gombot, majd a bekapcsológombot a speciális beállítások menübe való belépéshez. Aktiválja a FAC módot, hogy 10-re vagy 32-re váltson, majd kapcsolja ki a termosztátot.

Nyomja le 2 percig az Idő beállító gombot, majd nyomd meg a start gombot. Ezúttal nem lép be a speciális beállítások menübe, hanem a képernyőn villog a wifi szimbólum gyors ütemben. Ez bizonyítja, hogy a wifi modul sikeresen visszaállt. Várja meg, amíg az alkalmazás csatlakozik.

e. Győződjön meg arról, hogy a wifi jelszót helyesen adta meg. Javasoljuk, hogy a jelszó legyen látható, amikor beírja.

2.Ha a következő üzenet továbbra is megjelenik a képernyőn, lépjen be a speciális beállítások menüjébe, és módosítsa a problémának megfelelő beállítást.



11. Telepítési útmutató

www.okoshazak.hu

contact@okoshazak.hu 💊 +36 309688192





- 1. Óvatosan nyissa ki a panelt egy csavarhúzóval
- 2. Csatlakoztassa a tápkábeleket a kapcsolási rajz szerint
- 3. Fedje le az érintőpanelt

Figyelem!!!

A termosztát felszereléséhez szükséges vezetékek vastagsága 1,5-2,5 mm között legyen!