



## WiFi Tellur Smart Devices Manual

Egy egyszerű útmutató a Tellur Smart Aapp telepítéséhez és az okoseszközök Alexa vagy Google Assistant szolgáltatással való integrálásához.

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers of different heights and shapes, set against a dark background.

**INTO YOUR FUTURE**

Töltse le és telepítse a **Tellur Smart App** iOS vagy Android készülékekhez.




A letöltés után az alkalmazás kérni fogja, hogy regisztrálja készülékét. Adja meg telefonszámát vagy e-mail címét, és válassza ki az országot, amelyben él.

Ha telefonszámon regisztrál, SMS-ben kap egy regisztrációs kódot. Adja meg a kódot a regisztráció befejezéséhez.



Ha e-mailben regisztrál, kérjük, hozzon létre jelszót Tellur Smart fiókjához.

A screenshot of a mobile application's registration screen. At the top left is a back arrow. The title "Register" is centered. Below it are two input fields: "Country" with a right-pointing chevron and "E-mail address" with an 'x' icon. A blue "Continue" button is positioned below the fields. At the bottom, there is a small icon and the text "I agree with Service Agreement and Privacy Policy".



## Új eszköz hozzáadása


- Kapcsolja be a párosítani kívánt eszközt, és ellenőrizze, hogy a jelzőfény gyorsan villog-e.
- Nyissa meg az alkalmazást, kattintson a „+” gombra, és válassza ki a párosítani kívánt eszközt.
- Válassza ki a WiFi hálózatot, és adja meg a WiFi hálózat jelszavát.
- Csatlakozás után átnevezheti eszközét, vagy kattintson a „kész” gombra.



- A Tellur Smart alkalmazással való párosítás után távolról is vezérelheti okoseszközét.

## Alexa integráció:

1. Lépjen a Főmenübe az Alexa alkalmazásban.
2. Válassza a „Készségek” / „Készségek és játékok” lehetőséget.



3. Írja be a Tellur Smart szót a keresősávba.




4. Válassza a Tellur Smart lehetőséget, és kattintson az "Engedélyezés" gombra a Tellur Smart aktiválásához.

5. Adja meg Tellur Smart fiókját és jelszavát. Most befejezte az integrációt az Alexával.

6. A Tellur Smart alkalmazás már járatos az Alexával, és hanggal vezérelheti a Tellur Smarthoz hozzáadott eszközöket. Ne feledje – ha átnevezi okoseszközeit, használjon egyszerű nevet, amelyet az Alexa felismer.

7. Okoseszközeinek Alexán keresztül történő vezérléséhez használjon egyszerű és tömör hangutasításokat. Íme egy példa a hálószoza világítására: „**Alexa, kapcsolja le a hálószoza világítását**” „**Alexa, kapcsolja be a hálószoza világítását**” „**Alexa, halvány hálószoza világítás**” „**Alexa, állítsa a hálószoza világítását pirosra**”



## Nem sikerült hozzáadni az eszközt?

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. **Ellenőrizze a telefon WiFi kapcsolatát.**
3. Ellenőrizze, hogy az eszköz párosítási módban van-e. Állítsa vissza okoseszközét a párosítási módba. Kérjük, olvassa el az alábbi „Az eszköz visszaállítása” című részt.
4. Ellenőrizze a routert vagy a kapcsolódó:  
Ha kétsávú útválasztót használ, válassza ki a 2,4 GHz-es hálózatot az eszköz hozzáadásához. Engedélyeznie kell az útválasztó műsorszórási funkcióját is. Állítsa be a titkosítási módszert WPA2-PSK-ra és az engedélyezési típust AES-re, vagy állítsa mindkettőt "automatikusra".
5. Ellenőrizze, hogy a WiFi jel elég erős-e. A jel erős megőrzése érdekében tartsa a routert és az okoseszközt a lehető legközelebb.
6. A vezeték nélküli mód 802.11.b/g/n legyen
7. Győződjön meg arról, hogy nem lépi túl az alkalmazás által támogatott regisztrált eszközök maximális számát (150).
8. Ellenőrizze, hogy az útválasztó MAC-szűrő funkciója engedélyezve van-e. Ha igen, távolítsa el az eszközt a szűrőlistáról, és győződjön meg arról, hogy az útválasztó nem tiltja meg az eszköz csatlakoztatását.
9. Győződjön meg arról, hogy az alkalmazásban megadott WiFi jelszó helyes.

## **EZ és AP csatlakozási módok:**

Az okoseszközök két móddal csatlakoztathatók: EZ és AP.

Az EZ az intelligens eszközök csatlakoztatásának és engedélyezésének legegyszerűbb módja. Telepíteni kell az eszközt, az aktív vezeték nélküli hálózatot bejelentkezési jelszóval és a Tellur Smart APP alkalmazást okostelefonra/táblagépre.

Az AP mód használható egy intelligens eszköz konfigurálására és engedélyezésére először az okostelefonon/táblagépen, majd később a Wi-Fi hálózaton.

Hogyan lehet alaphelyzetbe állítani az eszközt?

1. Reset eljárás a reset gombbal rendelkező eszközöknél (elosztó, aromadiffúzor, csatlakozók stb.) -> Tartsa lenyomva a reset gombot 5 másodpercig, amíg a LED jelző villogni kezd, jelezve a sikeres visszaállítást. Ha a LED jelzőfény gyorsan villog (másodpercenként 2-szer), a készülék EZ párosítási módba lépett. Ha a jelző lassan villog (egyszer /3 másodperc), a készülék AP párosítási módba lépett. EZ módban nyomja meg a reset gombot 5 másodpercig, amíg a LED lassan villogni nem kezd, jelezve az AP módot (és fordítva).
2. A világítóeszközök alaphelyzetbe állítása -> Kezdje a világítás kikapcsolásával. Kapcsolja be a lámpát pontosan az alábbi lépéseket követve: be-ki-be-ki-be (a kapcsolások közötti idő nem haladhatja meg a 10 másodpercet). Amikor a jelzőfények villognak, a készüléket sikeresen visszaállították. Ha a lámpa nem villog, ismétlje meg a fenti lépéseket. Ha a lámpák gyorsan villognak (4-szer/másodperc), a készülék EZ módban van. Ha a lámpák lassan villognak (2-szer/3 másodperc), a készülék AP módban van. EZ módban ismétlje meg a fenti lépéseket, amíg a lámpa lassan villogni nem kezd, jelezve, hogy az eszköz AP módba lépett (és fordítva).

### **Hogyan adhatok hozzá eszközt EZ módban?**

1. Győződjön meg arról, hogy a LED-jelző/fény gyorsan villog.
2. Győződjön meg arról, hogy a telefon csatlakozik a WiFi-hez.
3. Érintse meg az „Eszköz hozzáadása” elemet a Tellur Smart alkalmazásban, és adja meg a WiFi hálózati jelszavát.
4. Az eszközlístában válassza ki a párosítani kívánt eszközt, és adja hozzá.

### **Hogyan adhatok hozzá eszközt AP módban?**

1. Győződjön meg arról, hogy a LED-jelző/fény lassan villog.
2. Érintse meg az "Eszköz hozzáadása" elemet a Tellur Smart alkalmazásban, és válassza ki az "AP mód" lehetőséget a jobb felső sarokban. Először csatlakozzon az eszköz hotspotjához, majd csatlakoztassa a WiFi hálózathoz.

3. Érintse meg a „Tovább” gombot az eszköz hozzáadásához.

**Vezérelhetem az eszközt 2G/3G/4G hálózattal?** Az eszköz első hozzáadásakor a készüléket és a telefont ugyanahhoz a WiFi hálózathoz kell csatlakoztatni. Miután az eszközt sikeresen párosította a Tellur Smart alkalmazással, távolról vezérelheti 2G/3G/4G hálózaton keresztül.

### **Hogyan oszthatom meg a készülékem a családdal?**

Nyissa meg a Tellur Smart alkalmazást, lépjen a "Profil" -> "Eszközmegosztás" -> "Megosztás elküldve" menüpontra, koppintson a "Megosztás hozzáadása" elemre, és ossza meg az eszközt a hozzáadott családtagokkal. Megjegyzés – a felhasználóknak telepíteniük kell a Tellur Smart alkalmazást eszközükre, hogy lássák a megosztott eszközöket.

**Hogyan kezelhetem a mások által megosztott eszközöket?** Nyissa meg az alkalmazást, lépjen a „Profil” > „Eszközmegosztás” > „Megosztás érkezett” menüpontra, ahol megtekintheti a másokkal megosztott eszközöket. Csúsztassa balra a megosztott eszközök törléséhez.



## **Rövid útmutató a Google Home használatához intelligens eszközök vezérléséhez**

Mielőtt a Google Home szolgáltatást használná eszközei vezérlésére, győződjön meg arról, hogy megfelel a következő feltételeknek:

**Google Home-eszközzel vagy Android-eszközzel rendelkezik Google Segéddel.**

Ön a Google Home alkalmazás legújabb verziójával rendelkezik. Ön a Google alkalmazás legújabb verziójával rendelkezik (csak Androidon).

A készülék megjelenítési nyelve az Egyesült Államok angol nyelve.


Rendelkezik a Tellur Smart alkalmazással és egy kapcsolódó fiókkal.

Eszközök hozzáadása a Tellur Smart App alkalmazásban (lásd az alkalmazásra vonatkozó utasításokat)


**Kihagyhatja ezt a részt, ha már hozzáadott néhány eszközt Tellur Smart fiókjához, és eközben az eszközök neve könnyen felismerhető.**

## Fiók összekapcsolása a Home Controlban

1. Nyissa meg a Google Home kezdőlapját, és érintse meg a „+” gombot.



2. Nyomja meg az "Új hozzáadása" gombot, írja be a Tellur Smart szót a keresősávba, és válassza ki az alkalmazást a listából. Ezután válassza ki Tellur Smart fiókjá régióját, adja meg Tellur Smart fiókját és jelszavát, majd érintse meg a „Kapcsolat most” lehetőséget. Miután szobákat rendel hozzá az eszközökhöz, az eszközei megjelennek az Otthoni vezérlés oldalon.



Mostantól vezérelheti okoseszközeit a Google Home segítségével. Vegyük például a hálósoba világítását, a támogatott hangutasítások az alábbiak:

- **Ok Google, kapcsolja be/ki a hálósoba világítását.**
- **Ok Google, állítsa a hálósoba világítását 50 százalékra.**
- **Ok Google, élénkítse a hálósoba fényét.**
- **Ok Google, halvány hálósoba világítás.**
- **Ok Google, állítsa a hálósoba világítását pirosra.**

## Megfelelőségi nyilatkozat

Mi, LÉGI ÚTON SZÁLLÍTÁSRA **NEMZETKÖZI RENDSZEREK SRL**,  
Bukarest, 1. szektor, Marinariilor utca, nr. 31, saját  
felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék:

Termékleírás	Márka	Termékkód
WiFi Smart Bulb E27, 10W, fehér/meleg, halványabb	Tellur	TLL331001
WiFi Smart Bulb E27, 10W, fehér/meleg/RGB, halványabb	Tellur	TLL331011

Nem veszélyezteti az életet, az egészséget, a munkabiztonságot, nincs negatív hatással a környezetre és megfelel a gyártó megfelelőségi nyilatkozatában szereplő szabványoknak.

A termék megfelel a következő szabványoknak és/vagy egyéb normatív dokumentumoknak:

### **PIROS - 2014/53/EU**

Alkalmazott szabványok:

EN 62479 (Egészségügy)

EN 60950-1 (Biztonság)

EN 301 489-1/-17 (EMC)

EN 300 328 (rádió)

### **RoHS - 2011/65/EU**

A termék CE jelölést visel, amelyet 2018-ban alkalmaztak

Név: George Barbu  
Beosztása: vezérigazgató

Hely és dátum:  
Bukarest, 2018-05-02  
Aláírva:



## Megfelelőségi nyilatkozat

Mi, LÉGI ÚTON SZÁLLÍTÁSRA NEMZETKÖZI RENDSZEREK SRL,  
Bukarest, 1. szektor, Marinariilor utca, nr. 31, saját  
felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék:

Termékleírás	Márka	Termékkód
WiFi AC csatlakozó, USB 1A, 2400W, 10A	Tellur	TLL331021
WiFi elosztó, 3 aljzat, 4 * USB 4A, 2200 W, 10 A, 1,8 m	Tellur	TLL331031
WiFi kapcsoló, 1 port, 1800W, 10A	Tellur	TLL331041
WiFi switch, 2 port, 1800W, 10A	Tellur	TLL331051

Nem veszélyezteti az életet, az egészséget, a munkabiztonságot, nincs negatív hatással a környezetre és megfelel a gyártó megfelelőségi nyilatkozatában szereplő szabványoknak.

A termék megfelel a következő szabványoknak és/vagy egyéb normatív dokumentumoknak:

### **PIROS - 2014/53/EU**

Alkalmazott szabványok:

EN 60950-1:2006+A2:2013 (Biztonság)

EN 62311:2008

EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) (EMC)

EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) (rádió)

### **RoHS - 2011/65/EU**

A termék CE jelölést visel, amelyet 2018-ban alkalmaztak

Név: George Barbu  
Beosztása: vezérigazgató

Hely és dátum:  
Bukarest, 2018-05-02  
Aláírva:





## Ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk A

terméken, az akkumulátoron, az irodalomban vagy a csomagoláson lévő áthúzott kerekes kuka szimbólum arra emlékezteti, hogy minden elektronikai terméket és akkumulátort szelektív hulladékgyűjtő helyre kell vinni élettartamuk végén; tilos a háztartási szeméttel együtt a normál hulladékáramba dobni. A felhasználó felelőssége, hogy a berendezést egy kijelölt gyűjtőhelyen vagy az elektromos és elektronikus hulladékok (WEEE) és akkumulátorok elkülönített újrahasznosítására szolgáló szolgáltatónál adja le a helyi törvényeknek megfelelően. A berendezés megfelelő begyűjtése és újrahasznosítása segít abban, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai olyan módon kerüljenek újrahasznosításra, amely megőrzi az értékes anyagokat, valamint védi az emberi egészséget és a környezetet, a nem megfelelő kezelés, a véletlen törés, sérülés és/vagy a nem megfelelő újrahasznosítás az élettartama végén káros lehet. az egészség és a környezet érdekében.

