

DREO | **Smart Tower Fan** **Pilot Max S**

USER MANUAL


www.dreo.com

Looking for help?

Contact us to get expert support.

 eu-support@dreo.com

 www.dreo.com



//

Thanks for Choosing **DREO!**

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much
as we did creating it.

LANGUAGES

Deutsch _____ **1-15**

English _____ **16-30**

Français _____ **31-45**

Italiano _____ **46-60**

Español _____ **61-75**

INHALT

1

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

2-3

3

VERBINDUNG MIT IHREM TOWER-VENTILATOR

7

5

IHREN TOWER-VENTILATOR VERWENDEN

10-12

7

PROBLEMLÖSUNG

15

2

IHREN TOWER-VENTILATOR MONTIEREN

4-6

4

ÜBERSICHT ÜBER IHREN TOWER-VENTILATOR

8-9

6

REINIGUNG UND WARTUNG

13-14

8

DREO-KUNDENDIENST

76

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1



Vor Verwendung alle Warnhinweise am Gerät und alle Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung lesen.



Decken Sie den Lufteinlass und -auslass im Betrieb nicht ab.



Verwenden Sie den Ventilator nicht in der Nähe von brennbaren oder entzündlichen Materialien.

Allgemeine Sicherheit

1. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht unbeaufsichtigt von Kindern vorgenommen werden.
2. Verwenden Sie das Gerät nur entsprechend den Beschreibungen in der Bedienungsanleitung. Jegliche andere nicht in der Bedienungsanleitung empfohlene Nutzung kann einen Brand, Stromschlag oder Verletzungen zur Folge haben.
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen verwendet werden, deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind oder die einen Mangel an Erfahrung und Wissen aufweisen, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die gefahrlose Bedienung dieses Gerätes eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Sicherer Betrieb

1. Stellen Sie das Gerät vor der Verwendung auf einem flachen, trockenen Untergrund auf.
2. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
3. Finger, Stifte und andere Gegenstände dürfen im Betrieb nicht in das Gitter gesteckt werden.
4. Verwenden Sie das Gerät erst, nachdem die Basis installiert wurde.
5. Demontieren, reparieren und modifizieren Sie das Produkt nicht. Alle Reparaturarbeiten müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Elektrische Sicherheit

1. Stellen Sie sicher, dass die Spannung Ihrer Stromversorgung mit der am Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.
2. Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen oder wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen. Achten Sie beim Anschließen/Trennen darauf, dass Ihre Hände trocken sind.

3. Nehmen Sie den Ventilator nicht in Betrieb, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind. Entsorgen Sie den Ventilator oder geben Sie ihn zur Prüfung und/oder Reparatur an eine autorisierte Kundendienststellzurück.
4. Verlegen Sie das Kabel nicht unter einem Teppich. Decken Sie das Kabel nicht mit Läufern, Vorlegern oder dergleichen ab. Verlegen Sie das Kabel nicht unter Möbeln oder Geräten. Verlegen Sie das Kabel nicht in Laufwegen oder an Orten, an denen jemand darüber stolpern könnte.
5. WARNUNG: Zur Reduzierung der Brandoder Stromschlaggefahr darf dieser Ventilator nur mit einem Festkörper-Geschwindigkeitsregler verwendet werden.
6. WARNUNG: Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Personenschäden zu verringern, verwenden Sie keine Ersatzteile, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden (z. B. selbstgefertigte Teile mithilfe eines 3D-Druckers).
7. WARNUNG - Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
8. Nur 24V/1.5A-Netzadapter verwenden. Gerät ausschalten, bevor es eingesteckt wird.

NUR FÜR DEN PRIVATEN HAUSGEBRAUCH DIESE ANWEISUNGEN LESEN UND AUFBEWAHREN

Freundliche Erinnerung:

Technische Daten



Prüfen Sie das Gerät regelmäßig und beachten Sie den Abschnitt PROBLEMLÖSUNG oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst, falls es folgende Anzeichen aufweist: signs:

- Netzkabel oder Stecker ist beschädigt.
- Laute Geräusche, ungewöhnlicher Geruch oder übermäßige Hitze.



Korrekte Entsorgung dieses Produkts


Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recycling-fähige Materialien, die einer Wie-derverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. Der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müll-beseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

IHREN TOWER-VENTILATOR MONTIEREN


2

Montageanweisungen


Entfernen Sie bei erstmaliger Verwendung des Gerätes die Hüllen und bringen Sie die Teile anhand der nachstehenden Schritte an.



Halten Sie beide Basishälften kreuzweise, setzen Sie dann Stifte an der einen Hälfte an den Schlitzen an der anderen Hälfte ein.




Drücken Sie zum Einrasten beider Basishälften die Verbindungsbereiche wie gezeigt nach unten.




Entfernen Sie die Schraubenmutter an der Unterseite des Ventilators, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

4




Setzen Sie die Basis auf den Ventilator und schrauben Sie die Mutter wieder an.

5




Stellen Sie den Ventilator aufrecht hin und stecken Sie den Netzadapter in den Netzeingang (auf der Rückseite des Ventilators) und in die Steckdose.



ACHTUNG

Nehmen Sie den Tower-Ventilator nicht in Betrieb, wenn die Basis nicht installiert wurde.

Lieferumfang



Bedienungsanleitung

Schnellstartanleitung



Fernbedienung
(einschließlich Batterien)



Netzadapter

14

VERBINDUNG MIT IHREM TOWER-VENTILATOR



Vor Verbindung des Gerätes mit Ihrem Mobilgerät scannen Sie bitte den QR-Code auf der linken Seite oder rufen den App Store auf und suchen nach "DREO". Wählen Sie dann die App und laden Sie sie herunter.



Suchen Sie nach "Pilot Max S", wenn Sie Ihren neuen Turmventilator anschließen.



Über die DREO-App können Sie Ihren intelligenten Tower-Ventilator mit **Amazon Alexa** oder **Google Home** verbinden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der App zur Einrichtung Ihres Sprachassistenten.

HINWEIS: Sie müssen zum Zugreifen auf Sprachassistenten ein DREO-Konto erstellen.

- 1 Starten Sie DREO und melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, indem Sie die Anweisungen in der App befolgen.
- 2 Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Mobilgerät und schließen Sie Ihren Tower-Ventilator an.
- 3 Tippen Sie auf **+ Gerät hinzufügen** und wählen **Pilot Max S**.
- 4 Halten Sie die Oszillationstaste (☺) zum Starten der WLAN-Verbindungseinstellungen 5 s gedrückt.
(Tipp: Das WLAN-Symbol (📶) blinkt bei der Kopplung weiterhin.)
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die WiFi-Verbindung herzustellen.
- 6 Nun können Sie das Gerät in Ihrer App steuern.
(Tipp: Starten Sie die Verbindungseinstellungen neu, indem Sie die Oszillationstaste (☺) erneut 5 Sekunden gedrückt halten.)

ÜBERSICHT ÜBER IHREN TOWER-VENTILATOR



Bedienfeld



Ein-/Austaste

Gerät ein-/ausschalten



Modustaste

- Zwischen Normal/Natürlich/Schlaf/Auto-Modus umschalten
- Zum Stummschalten/Aufheben der Stummschaltung lang drücken



Oszillationstaste

- Luftstromrichtung anpassen
- 5 Sekunden lang drücken, um Netzwerkeinstellungen und Gerätekopplung zu starten



Verringern-Taste

Ventilatorgeschwindigkeit verringern (1-12 Stufen)



Erhöhen-Taste

Ventilatorgeschwindigkeit erhöhen (1-12 Stufen)




Timer-Taste

Zur Einstellung eines Timers wählen (0 bis 12 h)

Hinweis:


Drücken Sie (+) und (⌚) gleichzeitig 5 Sekunden lang, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

LED-Anzeige



Hinweis:

- Dieser Turmventilator verfügt über eine automatische Helligkeitseinstellung.
- Die Displayanzeige passt sich automatisch an die Umgebungsbeleuchtung an.




Das Maximum aus Ihrem Tower-Ventilator herausholen

1. Es handelt sich bei diesem Produkt nicht um eine Klimaanlage.
2. Entfernen Sie jegliche hohen Hindernisse, die den Luftstrom vom Ventilator blockieren könnten.
3. Kombinieren Sie das Gerät für kühlere Luft im gesamten Raum mit Ihrer Klimaanlage.
4. Stellen Sie den Tower-Ventilator für einen direkteren Luftstrom näher bei sich auf.
5. Stellen Sie für zusätzliche Kühlung einen Eimer mit Eis vor den Ventilator.

Hinweis: Wenn sich das Gebläse im Standby-Modus befindet, drücken Sie die Modus-Taste und die "+" -Taste 10 Sekunden lang, um die WiFi-Verbindung zu deaktivieren und in den energiesparenden Standby-Modus zu wechseln.

IHREN TOWER-VENTILATOR VERWENDEN 5

Allgemeine Bedienung



Betriebsmodi



Schlafmodus
(Automatische Stumm-Einschaltung)

Balance von Komfort und Geräusch durch automatische Verringerung der Lüftergeschwindigkeit im Schlaf.

Ist die Geschwindigkeit höher als 3, wird sie zweimal alle 30 Minuten um eine Stufe reduziert und bleibt dann konstant.

Bei einer Geschwindigkeit von 3 oder weniger bleibt sie konstant.



Auto-Modus

Der Ventilator erhöht automatisch die Geschwindigkeit, wenn die Raumtemperatur höher ist, und verringert die Geschwindigkeit, wenn die Temperatur niedriger ist.



Normaler Modus

Das Luftumwälzgebläse läuft bei fester Geschwindigkeit.



Natürlich-Modus

Das Luftumwälzgebläse läuft bei wechselnden Geschwindigkeiten.

Zusätzliche Funktionen und Merkmale



Ändern des Oszillationswinkels

- Der Oszillationswinkel kann auf 30/60/90/120 Grad eingestellt werden.
- Um diese Funktion zu nutzen, rufen Sie bitte die Dreo-App auf.



Timer

Wenn das Gebläse EIN/AUS ist, berühren Sie wiederholt die Timer-Taste, um einen Timer (1-12h) einzustellen. Nach Ablauf des Timers schaltet sich das Gebläse automatisch aus/ein. Zum Abbrechen stellen Sie die Zeit auf 0 Stunden.

Hinweis: Wenn der Timer für die automatische Abschaltung aktiviert ist, Anzeige kehrt nach 3 Sekunden zur Ventilatorgeschwindigkeit zurück.



Stumm

Methode 1: Halten Sie die Stummschalttaste an der Fernbedienung kurz gedrückt, um die Tastentöne ein- bzw. auszuschalten.


Methode 2: Halten Sie die Modustaste (≡) am Bedienfeld lange gedrückt, um die Tastentöne ein- bzw. auszuschalten.



Arbeitsspeicher

Wenn der Ventilator ausgeschaltet und an die Stromversorgung angeschlossen wird, arbeitet er beim erneuten Einschalten mit den vorherigen Einstellungen (mit Ausnahme der Timer-Einstellung).

Fernbedienung




Austauschen der Batterien

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung in Pfeilrichtung.
2. Setzen Sie zwei neue AAA-Batterien (1,5 V) ein. Achten Sie darauf, dass die Plus- (+) und Minuspole (-) richtig ausgerichtet sind.
3. Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an.

! WARNUNG


- Setzen Sie neue Batterien desselben Typs ein, wenn ein Wechsel erforderlich ist.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung lange Zeit nicht verwendet wird.
- Versuchen Sie nicht, die Batterien zu demonstrieren.
- Entsorgen Sie die Batterien nicht im Feuer. Batterien könnten explodieren oder auslaufen.
- Gefahr chemischer Verbrennungen. Halten Sie Batterien von Kindern fern.
- Kombinieren Sie nicht alte und neue Batterien und kombinieren Sie nicht Alkalibatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle) und Akkus (NiCad, NiMH usw.).



REINIGUNG UND WARTUNG

6

Deutsch



Außenfläche

Wischen Sie den Staub vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Basis

Die Basis in umgekehrter Reihenfolge zur Montage demonstrieren.

ACHTUNG



1. Trennen Sie den Ventilator von Reinigungs- und Wartungsarbeiten, damit keine Brände, Stromschläge oder Verletzungen auftreten.
2. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und achten Sie darauf, dass kein Wasser ins Motorgehäuse gelangt.
3. Verwenden Sie bei der Reinigung des Ventilators keine Chemikalien.
4. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf. Decken Sie es zum Schutz vor Staub ab.


Hinteres Gitter



WARNUNG


Um das Risiko von elektrischen Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es reinigen oder warten.

1




Entfernen Sie die Schraube an der Oberseite des hinteren Gitters mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

2




Heben Sie das Gitter an und ziehen Sie es heraus.


3



Entfernen Sie den Staub auf den Lamellen mit einem Staubsauger oder einem Staubwedel. Spülen Sie das hintere Gitter unter fließendem Wasser oder mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.



4



Lassen Sie es trocknen und setzen Sie das Gitter und die Schraube wieder ein, wobei Sie darauf achten müssen, dass die unteren Stifte vollständig in die Schlitzes eingesetzt sind.

Deutsch

PROBLEMLÖSUNG

7

Mein Lüfter schaltet sich nicht ein!

1. Achten Sie darauf, dass das Kabel an eine spannungsführende Steckdose angeschlossen ist und die Netzspannung mit der am Ventilator angegebenen Spannung übereinstimmt.
2. Prüfen Sie, ob der Netzadapter fest in die Steckdose und den Ventilator eingesteckt ist.
3. Der Schutz könnte aktiviert worden sein. Bitte ziehen Sie den Stecker des Ventilators aus der Steckdose und lassen Sie ihn 10 Sekunden lang ruhen, bevor Sie ihn wieder einstecken.

Mein Ventilator ist wackelig und instabil!

1. Stellen Sie den Ventilator auf einem flachen, ebenen Untergrund auf.
2. Fehlerhafte Installation kann zu Instabilität führen. Bitte beachten Sie die Montageanweisungen auf Seite 4-5. Beachten Sie, dass das Netzkabel durch alle Kabelhalter verlaufen muss.

Mein Ventilator vibriert und macht Geräusche!

1. Stellen Sie den Ventilator auf einem flachen, ebenen Untergrund auf.
2. Achten Sie darauf, nichts in den Lufteinlass und -auslass zu stecken.

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst (**siehe Seite 76**), falls Ihr Problem nicht aufgelistet ist oder sich nicht beheben lässt.

CONTENTS

1

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

17-18

3

CONNECTING TO YOUR TOWERFAN PILOT MAX S

22

5

USING YOUR TOWER FAN

25-27

7

TROUBLESHOOTING

30

2

ASSEMBLING YOUR TOWER FAN

19-21

4

KNOWING YOUR TOWER FAN

23-24

6

CLEANING AND MAINTENANCE

28-29

8


DREO CUSTOMER CARE

76

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



READ ALL CAUTIONARY MARKINGS ON THE APPLIANCE AND SAFETY INSTRUCTIONS IN THE USER MANUAL BEFORE USE.



Do not cover the air inlet and outlet while in operation.



Do not use the fan near flammables and combustibles.

General Safety

- Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be performed by children without supervision.
- Use the appliance as described in the user manual only. Any other use not recommended in the user manual may cause fire, electrical shock, or personal injury.
- This appliance can be used by children aged above 8 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of this appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Operation Safety

- Place the appliance on a flat, dry surface before use.
- Do not immerse in water and any other liquids.
- Do not use the appliance until the base is installed.
- Do not insert your fingers, pencil, and any other objects into the grilles while in operation.
- Do not dismantle, repair, or modify. All servicing should be performed by qualified personnel.

Electricity Safety

- Make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the appliance.

- Always unplug before cleaning or leaving the appliance unused for a long period of time. Keep your hands dry when plugging/unplugging.
- Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this Fan with any solid-state speed control device.
- WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).
- WARNING:** If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its services agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Use 24V/1.5A power adapter only. Turn off the appliance before plugging.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Gentle Reminder:



Check the appliance regularly and refer to TROUBLESHOOTING or contact our customer support if it shows any of the following signs:

- Power cord or plug is damaged.
- Loud noise, unusual smell or excessive heat.

Specifications

Model No.	DR-HTF004S
Rated Power	36W
Power Adapter	Input: 100-240V~50/60Hz Output: 24V=1.5A
Battery Type	AAA



Correct Disposal of this product






This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection system or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

ASSEMBLING YOUR TOWER FAN




2

Assembly Instructions

When using the appliance for the first time, remove the wraps and attach the parts by following the steps below.



Package Contents



CONNECTING TO YOUR TOWER FAN PILOT MAX S

3



Before connecting the appliance to your mobile device, please scan the QR code on the left or go to the app store and search "DREO", then select and download the app.



Look for "Pilot Max S" when connecting your new tower fan.



You can use the DREO app to connect your smart tower fan to **Amazon Alexa** or **Google Home**. Please follow the in-app instructions to set up your voice assistant.

NOTE: You must create a DREO account to access voice assistants.

- 1 Launch DREO and sign in or create account by following in-app instructions.
- 2 Enable Bluetooth on your mobile device and plug in your tower fan.
- 3 Tap **+ Add Device** and select **Pilot Max S**.
- 4 Hold the Oscillation button  for 5 seconds to start WiFi connection settings.
(Tip: The WiFi icon  will keep flashing when pairing.)
- 5 Follow in-app instructions to complete WiFi connection.
- 6 You're now ready to control the appliance on your app.
(Tip: To restart connection settings, hold the Oscillation button  again for 5 seconds.)

KNOWING YOUR TOWER FAN

4

Control Panel



Power Button

Turn power on/off



Mode Button

- Switch between Normal/Natural/Sleep/Auto Mode
- Long press to mute/unmute



Oscillation Button

- Select to start/pause oscillating
- Long press 5 seconds to start network settings and device pairing



Decrease Button

Decrease fan speed (1-12 levels)



Increase Button

Increase fan speed (1-12 levels)



Timer Button

Select to set a timer (0-12h)

NOTE:

Long press  and  at the same time for 5s to reset to factory settings.

LED Display



Normal Mode



Natural Mode



Sleep Mode



Auto Mode



WiFi
Connection



Mute



Timer




Fan Speed /
Timer Hour



NOTE:

This tower fan features auto-brightness. The display adapts automatically based on the ambient lighting conditions.



Getting the Most out of Your Tower Fan


1. It's not an air conditioner.
2. Remove any tall obstacles that might block the airflow from the fan.
3. Combine with your AC unit to get cooler air throughout the room.
4. Position the tower fan closer to you to get more direct airflow.
5. Place a bucket of ice in front of the fan for an extra cooling boost.

Note: When the fan is on standby, long press the Mode button and "+" button 10s to turn off WiFi connection and enter Low Power Standby Mode.

USING YOUR TOWER FAN

5

General Operations



Working Modes



Sleep Mode (Mute Auto On)

Balance comfort and noise by automatically decreasing fan speed as you fall sleep.

If the fan speed is higher than 3, it will decrease two times, one speed every 30 minutes, then it will remain constant.

If the fan speed is 3 or below it will remain constant.



Auto Mode

Fan automatically increases speed when room temp is higher and decreases speed when temp is lower.



Normal Mode

Fan runs at the fixed speed.



Natural Mode

Fan speed goes up and down intermittently to replicate the natural breeze.

Additional Features



Change Oscillation Angle

- The oscillation angle can be set to 30/60/90/120 degrees.
- To use this feature, please go to the Dreo app.



Timer

When the fan is ON/OFF, press the timer button repeatedly to set a timer (1-12h). When the timer ends, the fan will stop/start running automatically. To cancel, set the time to 0 hour.

Note: When the auto off timer is enabled, display will return to fan speed after 3 seconds.



Mute

Method 1: Short press the mute button on the remote control to turn on/off button sounds.


Method 2: Long press the mode button on the control panel to turn on/off button sounds.



Memory

If the fan is turned OFF and connected to power, it will operate under the previous settings (except the timer setting) when it is turned ON again.

Remote Control




Battery Replacement

1. Remove the battery cover in the direction indicated by the arrow.
2. Replace with two new AAA 1.5V batteries. Make sure that the positive(+) and negative(-) terminals are positioned correctly.
3. Push the battery cover back into place.


WARNING

- Replace with new batteries of the same type when replacement is required.
- Remove the batteries when the remote control is unused for long period of time.
- Do not attempt to dismantle the batteries.
- Do not dispose the batteries in fire, batteries may explode or leak.
- Chemical burn hazard. Keep batteries away from children.
- Do not mix old and new batteries and Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.



CLEANING AND MAINTENANCE

6



Outer Surface

Gently wipe off the dust with a soft, dry cloth.

Base

The base can be disassembled in the reverse order of assembly.

CAUTION



1. Always unplug the fan before any cleaning or maintenance.
2. Do not immerse in water or get water inside the motor housing.
3. Do not use any chemical agents when cleaning the fan.
4. Store in a cool, dry place and cover it to protect from dust.


Rear Grille



WARNING


To reduce the risk of electrical shock and injury to persons, turn off and unplug the appliance before any cleaning and maintenance.

1




Remove the screw on the top of the rear grille with a crosshead screwdriver.

2




Lift up the grille and pull it out.

3



Clean the dust on blades using a vacuum cleaner or air duster. Rinse the rear grille under running water or with a clean, damp cloth.

4



Dry up, then install the grille and the screw back in place, making sure the bottom pegs are fully inserted into the slots.

TROUBLESHOOTING



My fan won't turn on!

1. Make sure that the cord is connected to a powered outlet and the mains voltage corresponds with the voltage indicated on the fan.
2. Check if the power adapter is securely inserted into the power outlet and the tower fan.
3. Protection may have been activated. Please unplug the tower fan and let it rest for 10 seconds before re-plugging in.

My fan is shaky and wobbling!

1. Place the fan on a flat, level surface.
2. Incorrect installation might also cause shakiness. Please refer to the assembly instructions in **page 19-20**. Note that the power cord must be run through all three keepers.

My fan is making vibration and noise!

1. Place the fan on a flat, level surface.
2. Be sure not to insert anything into the air inlet and outlet.

If your problem is not listed or still persists, please contact our Customer Support (**see page 76**)

CONTENU

1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

32-33

3

CONNEXION À VOTRE VENTILATEUR À TOUR

37

5

UTILISATION DE VOTRE VENTILATEUR À TOUR

40-42

7

DÉPANNAGE

45

2

ASSEMBLAGE DE VOTRE VENTILATEUR À TOUR

34-36

4

CONNAÎTRE VOTRE VENTILATEUR À TOUR

38-39

6

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

43-44

8

ASSISTANCE CLIENTS DREO

76

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1



Lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez les consignes de sécurité de base, notamment les consignes suivantes:



Ne couvrez pas l'entrée et la sortie d'air lorsque vous utilisez le produit.



N'utilisez pas le ventilateur à proximité de produits inflammables et de combustibles.

Sécurité générale

1. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans la supervision d'un adulte.
2. Utilisez l'appareil uniquement de la manière décrite dans le guide d'utilisateur. Toute autre utilisation non recommandée dans le guide d'utilisateur peut provoquer des incendies, des électrocutions ou des blessures physiques.
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou par des personnes manquant de connaissances ou d'expérience si elles sont placées sous la supervision d'un adulte responsable et si elles ont reçu les instructions concernant l'usage de cet appareil d'une manière sûre et qu'elles ont compris les dangers impliqués par l'utilisation de l'appareil.

Sécurité de fonctionnement

1. Placez l'appareil sur une surface plane et sèche avant utilisation.
2. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
3. N'utilisez pas l'appareil avant que la base ne soit installée.
4. N'insérez pas vos doigts, un crayon ou tout autre objet dans les grilles pendant l'utilisation du produit.
5. Ne pas démonter, réparer ou modifier. Toutes les réparations doivent uniquement être effectuées par un personnel qualifié.

Sécurité électrique

1. Assurez-vous que la tension de votre alimentation électrique est la même que celle indiquée sur l'appareil.
2. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou de le laisser inutilisé pendant une longue période. Gardez les mains sèches lorsque vous branchez/débranchez.

- N'utilisez pas un ventilateur avec une prise ou un cordon endommagé(e). Jetez le ventilateur ou rapportez-le à un centre de service autorisé pour examen et / ou réparation.
- Ne faites pas passer le cordon sous un tapis. Ne couvrez pas le cordon avec des tapis de décoration, des moquettes ou des revêtements similaires. Ne faites pas passer le cordon sous des meubles ou des appareils. Disposez le cordon loin de la zone de circulation pour empêcher tout trébuchement, ou des appareils. Disposez le cordon loin de la zone de circulation pour empêcher tout trébuchement.
- AVERTISSEMENT:** Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec un régulateur de vitesse à semi-conducteurs.
- AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles, n'utilisez pas de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).
- AVERTISSEMENT:** Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou toute personne qualifiée et ce afin d'éviter tout danger.
- Utilisez uniquement un adaptateur 24V/1.5A. Éteignez l'appareil avant de le brancher.

DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Petit rappel:



Vérifiez régulièrement l'appareil et raportez-vous au **DEPANNAGE** ou contactez notre service client s'il affiche l'un des signes suivants :

- Si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e).
- Bruit fort, odeur inhabituelle ou chaleur excessive.



Mise au rebut de votre ancien appareil

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager. Au contraire, il doit être remis au point de collecte approprié, chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant de la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuez à éviter les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, susceptibles d'être sinon causées par une gestion inappropriée des déchets de ce produit. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter l'administration communale, le service de traitement des déchets ménagers local ou la boutique où vous avez acheté le produit.

Spécifications


Numéro de Modèle	DR-HTF004S
Puissance nominale	36W
Adaptateur d'alimentation	Entrée: 100-240V~50/60Hz Sortie: 24V=1.5A
Télécommande Batterie	AAA

ASSEMBLAGE DE VOTRE VENTILATEUR À TOUR


2

Instructions d'assemblage


Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, retirez l'emballage et fixez les pièces en suivant les étapes ci-dessous.



Maintenez les deux moitiés de la base en position croisée, puis insérez les chevilles d'une moitié dans les fentes de l'autre moitié.




Appuyez sur les bords pour cliquer deux moitiés de base ensemble.




Retirez l'écrou à vis situé au bas du ventilateur en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

4



Installez la base sur le fond du ventilateur en alignant les flèches sur la face inférieure.

5




Tournez la base dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la verrouiller en place.




ATTENTION


N'utilisez pas le ventilateur à tour si la base n'a pas été installée.



Contenu de l'emballage



Télécommande
(Pile incluse)



Adaptateur d'alimentation

CONNEXION À VOTRE VENTILATEUR À TOUR

3



Avant de connecter l'appareil à votre dispositif mobile, veuillez scanner le code QR sur la gauche ou aller à l'App Store et recherchez « DREO », puis sélectionnez et téléchargez l'application.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Recherchez "Pilot Max S" lorsque vous connectez votre nouveau ventilateur tour.



Vous pouvez utiliser l'application DREO pour connecter votre ventilateur de tour intelligente à **Amazon Alexa** oder **Google Home**. Veuillez suivre les instructions de l'application pour configurer votre assistant vocal.

REMARQUE: Vous devez créer un compte DREO pour accéder aux assistants vocaux.

- 1 Lancez DREO et connectez-vous ou créez un compte en suivant les instructions de l'application.
- 2 Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile et branchez votre le ventilateur à tour.
- 3 Appuyez sur **+ Ajouter un appareil** et sélectionnez **Pilot Max S**.
- 4 Maintenez enfoncé le bouton Oscillation (🌀) 5 secondes pour démarrer les paramètres de connexion WiFi.
(Conseil : L'icône WiFi continue 📶 de clignoter lors de l'appairage.)
- 5 Suivez les instructions données dans l'appli pour réaliser la connexion WiFi.
- 6 Vous êtes maintenant prêt à contrôler l'appareil depuis votre application.
(Conseil : Pour redémarrer les paramètres de connexion, maintenez à nouveau (🌀) le bouton Oscillation enfoncé 5 secondes.)

CONNAÎTRE VOTRE VENTILATEUR À TOUR

4

Panneau de commande



Bouton d'alimentation

Interrupteur de marche / arrêt



Bouton Mode

- Basculer entre le mode Normal / Naturel / Veille / Auto
- Appui long pour mettre en sourdine/annuler la sourdine



Bouton d'oscillation

- Régler la direction du flux d'air
- Appuyez longuement 5s sur pour démarrer les paramètres de connexion WiFi et l'appairage de l'appareil



Bouton de diminution

Diminution de la vitesse du ventilateur (1-12 niveaux)



Bouton d'augmentation

Augmenter la vitesse du ventilateur (1-12 niveaux)



Bouton du minuteur

Sélectionnez pour régler une minuterie (entre 0 et 12 h)

Remarque :


Appuyez simultanément sur (+) et (⏸) pendant 5 secondes pour rétablir les paramètres d'usine.

Affichage LED



Remarque:

Ce ventilateur tour est doté d'une fonction de luminosité automatique. L'affichage s'adapte automatiquement en fonction des conditions d'éclairage ambiantes.



Tirer le meilleur parti du ventilateur à tour


1. Éliminez tous les obstacles hauts qui pourraient bloquer le flux d'air du ventilateur.
2. Combinez-le avec votre climatiseur pour obtenir de l'air plus frais dans toute la pièce.
3. Positionnez le ventilateur à tour plus près de vous pour obtenir un flux d'air plus direct.
4. Placez un seau de glace devant le ventilateur pour augmenter le refroidissement.

Remarque: lorsque le ventilateur est en veille, appuyez longuement sur le bouton Mode et le bouton "+" pendant 10 secondes pour désactiver la connexion WiFi et passer en mode veille à faible consommation.

UTILISATION DE VOTRE VENTILATEUR À TOUR

5

Fonctionnement général



Deux modes de fonctionnement



Mode de veille (Silencieux automatique allumé)

Équilibrez confort et bruit en réduisant automatiquement la vitesse du ventilateur pendant le sommeil.

Si la vitesse est supérieure à 3, elle diminue deux fois, une vitesse toutes les 30 minutes, puis reste constante.

Si la vitesse est de 3 ou moins, elle reste constante.



Mode automatique

Le ventilateur augmente automatiquement la vitesse lorsque la température de la pièce est plus élevée et diminue la vitesse lorsque la température est plus basse.



Mode normal

Le ventilateur fonctionne à vitesse constante.



Mode naturel

Le circulateur d'air fonctionne à des vitesses alternées.

Caractéristiques supplémentaires



Modifier l'angle d'oscillation

- L'angle d'oscillation peut être réglé sur 30/60/90/120 degrés.
- Pour utiliser cette fonction, veuillez vous rendre sur l'application Dreo.



Minuteur

Lorsque le ventilateur est en marche/arrêt, touchez plusieurs fois sur le bouton de la minuterie pour régler une minuterie (1-12h). Lorsque la minuterie est terminée, le ventilateur s'arrête/se remet en marche automatiquement. Pour l'annuler, réglez le temps sur 0 heure.

Remarque: Lorsque le minuteur d'arrêt automatique est activé, l'écran repassera sur la vitesse du ventilateur 3 secondes plus tard.



Silencieux

Méthode 1: Appuyez brièvement sur le bouton Silencieux (🔕) de la télécommande pour activer/désactiver le son des boutons.


Méthode 2: Appuyez longuement sur le bouton Mode (☰) du panneau de commande pour activer / désactiver les sons des boutons.



Mémoire

Si le ventilateur est ÉTEINT et connecté à l'alimentation, il fonctionne sous les réglages précédents (sauf le réglage de minuteur) lorsqu'il est à nouveau ALLUMÉ.

Télécommande




Remplacement de la batterie

1. Retirez le couvercle des piles dans le sens indiqué par la flèche.
2. Remplacez les piles par deux piles neuves AAA 1,5V. Assurez-vous que les bornes positive (+) et négative (-) sont positionnées correctement.
3. Remettez le couvercle des piles en place.


⚠ AVERTISSEMENT

- Remplacez les piles par des piles neuves du même type lorsque cela est nécessaire.
- Retirez les piles lorsque la télécommande n'est pas utilisée pendant une période prolongée.
- N'essayez pas de démonter les piles.
- Ne jetez pas les piles au feu, elles risquent de s'enflammer ou de fuir.
- Risque de brûlure chimique. Tenez les piles hors de portée des enfants.
- Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves et ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

6



Surface externe

Essuyez doucement la poussière avec un chiffon doux et sec.

Base

La base peut être démontée dans l'ordre inverse du montage.

ATTENTION



1. Débranchez toujours le ventilateur avant tout nettoyage ou entretien.
2. Ne le plongez pas dans l'eau et ne faites pas pénétrer d'eau à l'intérieur du boîtier du moteur.
3. N'utilisez pas d'agents chimiques lors du nettoyage du ventilateur.
4. Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec et le couvrir pour le protéger de la poussière.


Grille arrière



AVERTISSEMENT


Afin de réduire les risques d'électrocution et de blessures physiques, veuillez éteindre et débrancher l'appareil avant toute opération de nettoyage et entretien.

1




Retirez les vis situées sur le dessus de la grille arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme.

2




Soulevez la grille et retirez-la.

3



Éliminez la poussière accumulée sur les pales à l'aide d'un aspirateur ou d'un dépoussiéreur à air comprimé. Rincez la grille arrière sous l'eau courante ou essuyez-la à l'aide d'un chiffon propre et humide.

4



Séchez la grille, puis réinstallez-la et revissez-la en place, en vous assurant que les chevilles sont correctement insérées dans les fentes du fond.

Mon ventilateur ne fonctionne pas!

1. Assurez-vous que le cordon est connecté à une prise de courant et que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur le ventilateur.
2. Vérifiez si l'adaptateur secteur est bien inséré dans la prise de courant et dans le ventilateur tour.
3. La protection a peut-être été activée. Veuillez débrancher le ventilateur tour et le laisser reposer pendant 10 secondes avant de le rebrancher.

Mon ventilateur tremble et vacille!

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
2. Une installation incorrecte peut également causer des tremblements. Veuillez vous référer aux instructions d'assemblage en **page 34-35**. Notez que le cordon d'alimentation doit passer à travers tous les dispositifs de retenue arrière.

Mon ventilateur vibre et fait du bruit!

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
2. Veillez à ne rien insérer dans l'entrée et la sortie d'air.

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, contactez notre support client (**voir page 76**).



**IMPORTANTI
ISTRUZIONI
DI SICUREZZA**
47-48



**CONNESSIONE AL
VENTILATORE A
TORRE**
52



**USO DEL VENTILA-
TORE A TORRE**
55-57



**RISOLUZIONE DEI
PROBLEMI**
60



**MONTAGGIO DEL
VENTILATORE A
TORRE**
49-51



**DESCRIZIONE DEL
VENTILATORE A
TORRE**
53-54



**PULIZIA E
MANUTENZIONE**
58-59



**ASSISTENZA
CLIENTI DREO**
76

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA



Quando si utilizzano apparecchi elettrici, seguire sempre le precauzioni di base, tra cui.



Non coprire l'ingresso e l'uscita dell'aria durante il funzionamento.



Non utilizzare il ventilatore in prossimità di prodotti infiammabili e combustibili.

Sicurezza Generale

1. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non devono essere eseguiti da bambini, se non sorvegliati.
2. Utilizzare l'apparecchio solo come descritto nel presente manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal manuale dell'utente potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
3. L'apparecchio può essere usato da minori di almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenze sotto la supervisione di adulti o dopo aver ricevuto istruzioni in merito all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e dopo aver compreso i rischi del caso.

Uso in sicurezza

1. Collocare l'apparecchio su una superficie piana e liscia prima dell'uso.
2. Non immergerlo in acqua e altri liquidi.
3. Non utilizzare l'apparecchio se la base non è installata.
4. Non inserire le dita, una matita e altri oggetti nelle griglie durante il funzionamento.
5. Non smontare, riparare o modificare. La manutenzione deve essere eseguita da personale qualificato.

Sicurezza Elettrica

1. Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia la stessa indicata sull'apparecchio.
2. Scollegare sempre la spina prima di pulire o lasciare l'apparecchio inutilizzato per un lungo periodo di tempo. Tenere le mani asciutte quando si collega/scollega la spina.
3. Non utilizzare alcun ventilatore con un cavo o una spina danneggiati. Sostituire il ventilatore o restituirlo a un centro di assistenza autorizzato per un esame e/o una riparazione.

4. Non far passare il cavo sotto la moquette. Non coprire il cavo con tappetini, passatoie o rivestimenti simili. Non disporre il cavo sotto mobili o elettrodomestici. Disporre il cavo lontano da aree ad alto passaggio e da luoghi in cui si possa inciampare.
5. AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non utilizzare questo ventilatore con dispositivi di controllo della velocità a stato solido.
6. ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni personali, non utilizzare pezzi di ricambio non consigliati dal produttore (ad esempio, pezzi realizzati in casa utilizzando una stampante 3D).
7. AVVERTENZA - Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un addetto all'assistenza o da personale qualificato, in modo da evitare rischi.
8. Utilizzare solo l'adattatore 24V/1.5A. Spegner l'apparecchio prima di collegarlo.

SOLO PER USO ALL'INTERNO LEGGERE E CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Promemoria:



Controllare periodicamente l'apparecchio e fare riferimento a RISOLUZIONE DEI PROBLEMI o contattare la nostra assistenza clienti se mostra uno dei seguenti segni:

- Il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.
- Rumore forte, odore insolito o calore eccessivo.

Specifiche

Modello di modello	DR-HTF004S
Potenza nominale	36W
Adattatore di alimentazione	Ingresso: 100-240V-50/60Hz Uscita: 24V=1.5A
Telecomando Batteria	AAA



Corretto smaltimento di Questo Prodotto


Questo simbolo, apposto sul prodotto o sul libretto di istruzioni, indica che l'elettrodomestico, una volta esausto, non dovrebbe essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a un incontrollato smaltimento, si prega di separarlo dagli altri rifiuti e di riciclarlo in modo responsabile al fine di favorirne il riutilizzo del materiale riciclabile. Gli utenti del prodotto dovrebbero contattare il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato, oppure il servizio di smaltimento rifiuti locale, per informazioni circa il luogo e le modalità di smaltimento corretto e riciclaggio delle parti dell'apparecchio.

MONTAGGIO DEL VENTILATORE A TORRE


2

Istruzioni per il montaggio


Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, rimuovere gli involucri e fissare le parti seguendo i passaggi seguenti.




Mantenere le due metà della base in posizione incrociata, quindi inserire i pioli di una metà nelle fessure dell'altra metà.




Premere sui bordi per fare clic su due metà della base insieme.




Rimuovere il dado a vite sul fondo del ventilatore ruotandolo in senso antiorario.



Montare la base sulla ventola e fissarla riavvitando il dado.




Mettere il ventilatore in posizione verticale, quindi collegare l'adattatore di corrente all'ingresso di alimentazione (situato sul retro del ventilatore) e alla presa di corrente.



ATTENZIONE

Non azionare il ventilatore a torre se la base non è stata installata.

Contenuto della confezione



CONNESSIONE AL VENTILATORE A TORRE 3



Prima di connettere l'apparecchio al dispositivo mobile, eseguire la scansione del codice QR a sinistra o andare nell'App Store e cercare "DREO", quindi selezionare e scaricare l'app.



Cercare "Pilot Max S" quando si collega il nuovo ventilatore a torre.



È possibile utilizzare l'app DREO per connettere il ventilatore a torre smart ad **Amazon Alexa** o **Google Home**. Attenersi alle istruzioni in-app per configurare l'assistente vocale.

NOTE: È necessario creare un account DREO per accedere agli assistenti vocali.

- 1 Avviare DREO e accedere o creare un account attenendosi alle istruzioni in-app.
- 2 Abilitare il Bluetooth sul dispositivo mobile e collegare il ventilatore a torre.
- 3 Toccare **+ Aggiungi dispositivo** e selezionare **Pilot Max S**.
- 4 Tenere premuto il tasto Oscillazione (🌀) per 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi.
(Suggerimento: L'icona Wi-Fi (📶) continua a lampeggiare durante l'associazione.)
- 5 Seguire le istruzioni in-app per completare la connessione Wi-Fi.
- 6 Ora è possibile controllare l'apparecchio sull'app.
(Suggerimento: Per riavviare le impostazioni di connessione, tenere nuovamente premuto il tasto Oscillazione (🌀) per 5 secondi.)

DESCRIZIONE DEL VENTILATORE A TORRE



Pannello di controllo



Tasto di alimentazione

Accendere/spengere



Tasto di modalità

- Passare tra le modalità Normale/Naturale/Sospensione/Automático
- Premere a lungo per disattivare/riattivare l'audio



Tasto di oscillazione

- Regolare la direzione del flusso d'aria
- Premere a lungo 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi e l'associazione del dispositivo



Tasto di decremento

Riduzione della velocità della ventola (1-12 livelli)



Tasto di incremento

Aumentare la velocità della ventola (1-12 livelli)



Tasto timer

Selezionare per impostare un timer (0-12 ore)

Nota:

Premere contemporaneamente e per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Display LED



Modalità Normale



Modalità Naturale



Modalità Sospensione



Modalità Automático



Connessione Wi-Fi



Disattiva audio



Timer




Velocità ventilatore/
Ora timer



Nota:

Questo ventilatore a torre è dotato di auto-luminosità. Il display si adatta automaticamente in base alle condizioni di illuminazione dell'ambiente.




Ottenere il massimo dal ventilatore a torre

1. Rimuovere eventuali ostacoli alti che potrebbero bloccare il flusso d'aria dal ventilatore.
2. Combinarlo con il condizionatore d'aria per ottenere aria più fresca in tutta la stanza.
3. Collocare il ventilatore a torre più vicino a sé per ottenere un flusso d'aria più diretto.
4. Disporre un secchio di ghiaccio davanti al ventilatore per un raffreddamento extra.

Nota: quando la ventola è in standby, premere a lungo il pulsante Mode e il pulsante "+" per 10 secondi per disattivare la connessione WiFi ed entrare in modalità standby a basso consumo.

USO DEL VENTILATORE A TORRE

Operazioni generali



Modalità di funzionamento



Modalità Sospensione (Disattivazione audio automatica attivata)

Bilancia comfort e rumore riducendo automaticamente la velocità della ventola mentre dormi.

Se la velocità è superiore a 3, diminuirà due volte, una velocità ogni 30 minuti, poi rimarrà costante.

Se la velocità è 3 o inferiore, rimarrà costante.



Modalità Automatico

Il ventilatore aumenta automaticamente la velocità quando la temperatura della stanza è più alta e la diminuisce quando la temperatura è più bassa.



Modalità Normale

La velocità della ventola di circolazione d'aria è fissa.



Modalità Naturale

Le velocità della ventola di circolazione d'aria sono alternate.

Funzioni supplementari



Modifica dell'angolo di oscillazione

- L'angolo di oscillazione può essere impostato su 30/60/90/120 gradi.
- Per utilizzare questa funzione, accedere all'app Dreo.



Timer

Quando il ventilatore è ACCESO/SPENTO, toccare ripetutamente il pulsante del timer per impostare un timer (1-12h). Al termine del timer, il ventilatore si arresta/ricomincia a funzionare automaticamente. Per annullarlo, impostare il tempo su 0 ore.

Nota: Quando il timer di spegnimento automatico è abilitato, il display torna alla velocità del ventilatore dopo 3 secondi.



Disattiva audio

Metodo 1: Premere brevemente il tasto Disattiva audio del telecomando per attivare/disattivare i suoni dei tasti.


Metodo 2: Premere a lungo il tasto Mode del pannello di controllo per attivare/disattivare i suoni dei tasti.



Memoria

Se il ventilatore è spento e collegato all'alimentazione, funziona con le impostazioni precedenti (tranne l'impostazione del timer) quando viene riacceso.

Telecomando




Sostituzione della batteria


1. Togliere il coperchio del vano batterie nella direzione indicata dalla freccia.
2. Sostituire utilizzando due batterie nuove AAA da 1,5 V. Controllare che i terminali (+) e (-) siano posizionati correttamente.
3. Riposizione il coperchio nella sua sede.

AVVERTENZA

- Quando è necessario procedere alla sostituzione, utilizzare batterie nuove dello stesso tipo.
- Togliere le batterie quando il telecomando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Non tentare di aprire le batterie.
- Non smaltire le batterie nel fuoco, le batterie potrebbero esplodere o perdere liquido.
- Rischio di ustioni chimiche. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non usare contemporaneamente batterie usate e nuove. Non usare contemporaneamente batterie alcaline, normali (zinco-carbone) o ricaricabili (ni-cad, ni-mh).



PULIZIA E MANUTENZIONE



Superficie esterna

Eliminare delicatamente la polvere con un panno morbido e asciutto.

Base

La base può essere smontata nell'ordine inverso a quello di montaggio.

ATTENZIONE



1. Scollegare sempre il ventilatore prima di qualsiasi pulizia o manutenzione.
2. Non immergere in acqua o far penetrare acqua all'interno dell'alloggiamento del motore.
3. Non utilizzare agenti chimici durante la pulizia del ventilatore.
4. Conservare in un luogo fresco e asciutto e coprirlo per proteggerlo dalla polvere.


Griglia posteriore



AVVERTENZA


Per ridurre il rischio di scosse elettriche e lesioni alle persone, spegnere e scollegare l'apparecchio prima di qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.

1



Rimuovere la vite sulla parte superiore della griglia posteriore con un cacciavite a croce.

2



Sollevare la griglia ed estrarla.


3



Eliminare la polvere dalle pale utilizzando un aspirapolvere o un aspiratore. Pulire la griglia posteriore sotto l'acqua corrente o con un panno pulito e umido.



4



Asciugare la griglia, quindi reinstallarla e riavvitarla, assicurandosi che i pioli siano inseriti correttamente nelle fessure della parte inferiore.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



Il ventilatore non si accende!

1. Assicurarsi che il cavo sia collegato a una presa di corrente e che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sul ventilatore.
2. Verificare che l'adattatore di alimentazione sia saldamente inserito nella presa di corrente e nel ventilatore a torre.
3. È possibile che sia stata attivata una protezione. Scollegare il ventilatore a torre e lasciarlo riposare per 10 secondi prima di ricollegarlo.

Il ventilatore è traballante!

1. Collocare il ventilatore su una superficie piana e liscia.
2. Un'installazione errata potrebbe anche causare tremori. Fare riferimento alle istruzioni di montaggio a **pagina 49-50**. Il cavo di alimentazione deve essere fatto passare attraverso tutti i fermi posteriori.

Il ventilatore emette vibrazioni e rumore!

1. Collocare il ventilatore su una superficie piana e liscia.
2. Assicurarsi di non inserire alcun oggetto nell'ingresso e nell'uscita dell'aria.

Se il problema non è elencato o persiste, contattare la nostra assistenza clienti (**vedere pagina 76**)

CONTENIDO

1

**INSTRUCCIONES
IMPORTANTES DE
SEGURIDAD**
62-63

3

**CONECTAR EL
VENTILADOR DE
TORRE**
67

5

**USAR EL VENTILA-
DOR DE TORRE**
70-72

7

**SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS**
75

2

**ENSAMBLADO
DEL VENTILADOR
DE TORRE**
64-66

4

**DESCRIPCIÓN DEL
VENTILADOR DE
TORRE**
68-69

6

**LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO**
73-74

8

**ATENCIÓN AL
CLIENTE DREO**
76

II INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1



Cuando utilice aparatos eléctricos, debe cumplir siempre las precauciones de seguridad básicas, entre las cuales se encuentran las siguientes.



No cubra la entrada y salida de aire durante el funcionamiento.



No utilice el ventilador cerca de materiales inflamables ni combustibles.

Seguridad general

1. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no los deben realizar niños sin supervisión.
2. Utilice el aparato únicamente como se describe en el manual del usuario. Cualquier otro uso no recomendado en el manual del usuario puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
3. El aparato lo pueden utilizar niños a partir de los 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre su uso de forma adecuada y entienden los peligros que ello supone.

Seguridad en el funcionamiento

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana y seca antes de usarlo.
2. No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
3. No utilice el aparato hasta que la base esté instalada.
4. No introduzca los dedos, lápices ni ningún otro objeto en las rejillas mientras el aparato esté en funcionamiento.
5. No desmonte, repare ni modifique el aparato. Todas las tareas de servicio las debe realizar únicamente personal cualificado.

Electricidad y seguridad

1. Asegúrese de que el voltaje del suministro eléctrico sea el mismo que el indicado en el aparato.
2. Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo o si no lo va a utilizar durante un prolongado periodo de tiempo. Mantenga las manos secas al enchufar o desenchufar el aparato.
3. No utilice ningún ventilador con un cable o enchufe dañado. Deseche el calefactor o devuélvalo a un centro de servicio autorizado para que lo revisen o reparen.

4. No coloque el cable debajo de alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombrillas u objetos similares. No coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos del área por donde pasen personas y donde no se tropiece con él.
5. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o de descargas eléctricas, no utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
6. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones personales, no utilice piezas de repuesto que no hayan sido recomendadas por el fabricante (por ejemplo, piezas fabricadas en casa con una impresora 3D).
7. ADVERTENCIA: Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada similar debe reemplazarlo para evitar peligros.
8. Utilice solo un adaptador de 24V/1.5A. Apague el aparato antes de enchufarlo.

SOLQ PARA USO DOMESTICO LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Amable recordatorio



Compruebe su calefactor periódicamente y consulte la sección SOLUCIÓN DE PROBLEMAS o póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente si aparece alguno de los siguientes signos:

- El cable de alimentación o el enchufe están dañados.
- Ruido intenso, olor inusual o calor excesivo.

Especificaciones

Modelo de modelo	DR-HTF004S
Potencia nominal	36W
Adaptador de alimentación	Entrada: 100-240V~50/60Hz Salida: 24V=1.5A
Pila del mando a distancia	AAA



Eliminación correcta de este producto


La presencia de este símbolo en el producto o en su embalaje indica que el producto no puede ser tratado como un residuo orgánico o doméstico. Deberá llevarlo al punto limpio correspondiente para el reciclaje de todos sus componentes eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de eliminar este producto de la forma correcta, estará ayudando a evitar posibles consecuencias negativas en el medio ambiente y en la salud. El reciclaje de los materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Si quiere encontrar más información sobre el reciclaje de este aparato, póngase en contacto con la empresa de reciclaje, autoridades locales o con el comercio en el que adquirió el producto.

ENSAMBLADO DEL VENTILADOR DE TORRE


2

Instrucciones de ensamblado


Cuando utilice el aparato por primera vez, retire las envolturas y coloque las piezas siguiendo los pasos que se indican a continuación.



Mantenga las dos mitades de la base en posición cruzada y luego inserte las clavijas de una mitad en las ranuras de la otra.




Presione hacia abajo en los bordes para unir las dos mitades de la base (escuchará un clic).




Retire la tuerca de la parte inferior del ventilador girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.

4



Coloca la base en el ventilador y fíjala atornillando la tuerca.

5




Coloque el ventilador en posición vertical, luego enchufe el adaptador de corriente en la entrada de alimentación (ubicada en la parte posterior del ventilador), y en la toma de corriente.




ATENCIÓN

No utilice el ventilador de torre si la base no se ha instalado.



Contenidos del paquete



CONECTAR EL VENTILADOR DE TORRE 3



Antes de conectar el aparato al dispositivo móvil, escanee el código QR situado a la izquierda o vaya a la tienda de aplicaciones y busque "DREO" y, a continuación, seleccione y descargue la aplicación.



Busca "Pilot Max S" al emparejar tu nuevo ventilador de torre.



Puede usar la aplicación DREO para conectar el ventilador de torre inteligente a **Amazon Alexa** o **Google Home**. Siga las instrucciones de la aplicación para configurar el asistente de voz.

NOTA: Debe crear una cuenta de DREO para acceder a los asistentes de voz.

- 1 Abra la aplicación e inicie sesión o cree una cuenta siguiendo las instrucciones de la aplicación.
- 2 Habilite la funcionalidad Bluetooth en el dispositivo móvil y conecte su ventilador de torre.
- 3 Toque **+ Agregar dispositivo** y seleccione **Pilot Max S**.
- 4 Mantenga presionado el botón Oscilación (🔄) durante 5 segundos para iniciar la configuración de la conexión Wi-Fi.
(Sugerencia: El icono de Wi-Fi 📶 seguirá parpadeando durante la asociación)
- 5 Siga las instrucciones en la aplicación para completar el emparejamiento.
- 6 Ahora está listo para controlar el aparato en la aplicación.
(Sugerencia: Para reiniciar la configuración de conexión, mantenga presionado el botón Oscilación (🔄) de nuevo durante 5 segundos).

DESCRIPCIÓN DEL VENTILADOR DE TORRE 4

Panel de control



Botón de Alimentación

Encendido y apagado



Botón Modo

- Permite cambiar entre los modos siguientes: Normal, Natural, Suspensión y Automático
- Pulsación larga para activar/desactivar los sonidos de los botones



Botón Oscilación

- Permite ajustar la dirección del flujo de aire
- Mantenga presionado este botón 5 segundos para iniciar la configuración de conexión Wi-Fi y la asociación de dispositivos



Botón de aumento

Disminuir la velocidad del ventilador (1-12 niveles)



Botón de disminución

Aumentar la velocidad del ventilador (1-12 niveles)




Botón del temporizador

Selecione este botón para establecer un temporizador (0-12 h)

Nota:


Presione (+) y (⌚) al mismo tiempo durante 5 segundos para restablecer los ajustes de fábrica.

Pantalla de LED



Nota:

Este ventilador de torre cuenta con auto-brillo. La pantalla se adapta automáticamente en función de las condiciones de iluminación ambiental.



Aprovechar al máximo el ventilador de torre


1. Retire todos los obstáculos altos que puedan bloquear el flujo de aire del ventilador.
2. Combinelo con su unidad de aire acondicionado para enfriar aún más el aire en toda la habitación.
3. Coloque el ventilador de torre más cerca de usted para obtener un flujo de aire más directo.
4. Coloque un cubo de hielo frente al ventilador para reforzar todavía más el enfriamiento adicional.

Nota: Cuando el ventilador está en modo de espera, pulse prolongadamente el botón de modo y el botón "+" 10s para desactivar la conexión WiFi y entrar en el modo de espera de bajo consumo.

USO DEL VENTILADOR DE TORRE

Operaciones generales

5



Modos de trabajo



Modo Suspensión
(Silencio automático activado)

Equilibra comodidad y ruido reduciendo automáticamente la velocidad del ventilador mientras duermes.

Si la velocidad es superior a 3, disminuirá dos veces, una velocidad cada 30 minutos, y luego se mantendrá constante.

Si la velocidad es 3 o inferior, se mantendrá constante.



Modo Automático

El ventilador aumenta automáticamente la velocidad cuando la temperatura de la habitación es más alta y disminuye la velocidad cuando la temperatura es más baja.



Modo Normal

El circulador de aire funciona a velocidad fija.



Modo Natural

El circulador de aire funciona a velocidades alternas.

Características adicionales



Cambiar el ángulo de oscilación

- El ángulo de oscilación puede ajustarse a 30/60/90/120 grados.
- Para utilizar esta función, vaya a la aplicación Dreo.



Temporizador

Cuando el ventilador esté ENCENDIDO/APAGADO, toque el botón del temporizador repetidamente para configurar el temporizador de 1 a 12 horas. Cuando finalice el temporizador, el ventilador se detendrá/comenzará a funcionar automáticamente. Para cancelar, ajuste el temporizador a 0 horas.

Nota: Cuando el temporizador de apagado está habilitado, la pantalla volverá a mostrar la velocidad del ventilador después de 3 segundos.



Silencio

Método 1: Presione brevemente el botón de silencio en el control remoto para activar/desactivar el sonido de los botones.


Método 2: Mantenga presionado el botón de selección de modo en el panel de control para activar/desactivar el sonido de los botones.



Memoria

Si el ventilador se APAGA y se conecta a la alimentación, funcionará con la configuración anterior (excepto la configuración del temporizador) cuando se vuelva a ENCENDER.

Mando a distancia




Sustitución de la pila

1. Retire la tapa de las pilas en la dirección que indica la flecha.
2. Reemplace las pilas por otras nuevas de tipo AAA de 1,5 V. Asegúrese de que los terminales positivo (+) y negativo (-) estén colocados correctamente.
3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas en su lugar.


⚠ ADVERTENCIA

- Reemplace las pilas por otras nuevas del mismo tipo cuando sea necesario.
- Retire las pilas cuando el mando a distancia no se utilice durante un prolongado período de tiempo.
- No intente desmontar las pilas.
- No arroje las pilas al fuego, ya que pueden explotar o presentar fugas.
- Peligro de quemaduras químicas. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- No mezcle pilas usadas y nuevas ni pilas alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (ni-cad, ni-mh, etc.).



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

6



Superficie exterior

Limpie con cuidado el polvo con un paño suave y seco.

Base

La base se puede desmontar en el orden inverso al de montaje.

ATENCIÓN



1. Desenchufe siempre el ventilador antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.
2. No sumerja el aparato en agua ni permita que entre agua en la carcasa del motor.
3. No utilice ningún agente químico cuando limpie el ventilador.
4. Guárdelo en un lugar fresco y seco y cúbralo para protegerlo del polvo.


Rejilla de entrada de aire



ADVERTENCIA


Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o lesiones, apague y desenchufe el aparato antes llevar a cabo cualquier limpieza o mantenimiento.

1




Retire el tornillo en la parte superior de la rejilla trasera con un destornillador tipo cruz.

2



Levantar y remover la rejilla.


3



Limpie el polvo de las cuchillas con una aspiradora o un desempolvador. Enjuague la rejilla trasera con agua corriente o con un paño limpio y húmedo.



4



Seque, luego instale la rejilla y el tornillo en su lugar, asegurándose de que las patas estén completamente insertadas en las ranuras de la parte inferior.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



El ventilador no se enciende!

1. Asegúrese de que el cable esté conectado a una toma de corriente y que el voltaje de la red eléctrica se corresponde con el voltaje indicado en el ventilador.
2. Compruebe que el adaptador de corriente está firmemente enchufado a la toma de corriente y al ventilador de la torre.
3. Es posible que se haya activado una protección. Desconecte el ventilador de la torre y déjelo reposar durante 10 segundos antes de volver a conectarlo.

El ventilador tiembla y se tambalea!

1. Coloque el producto sobre una superficie plana y nivelada.
2. La instalación incorrecta también puede causar temblores. Consulte las instrucciones de montaje en la **página 64-65**. Tenga en cuenta que el cable de alimentación debe pasar por todos los sujetacables traseros.

El ventilador vibra y hace ruido!

1. Coloque el producto sobre una superficie plana y nivelada.
2. Asegúrese de no insertar nada en la entrada y salida de aire.

Si el problema no aparece en la lista o sigue apareciendo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente (**consulte la página 76**).

DREO CUSTOMER CARE



Default 24-Month Warranty

This appliance is covered by Dreo warranty for 24 months from the date of its original purchase.

The warranty will not apply in cases of:

1. Accident, misuse, or repairs performed by unauthorized personnel.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.
3. Normal wear and tear of wearable parts.
4. Use of force, damage caused by external influences.
5. Damage caused by non-observance of the User Manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or noncompliance with the instructions.
6. Partially or completely dismantled appliances.
7. Defects caused by or resulting from damages from shipping or from repairs, service, or alteration to the product or any of its parts that have been performed by a repair person not authorized by DREO.

We can only provide after-sales service for products that are sold by DREO or DREO authorized retailers and distributors. If you have purchased your unit from a different place, please contact your seller for return and warranty issues.

Model No.: DR-HTF004S
Rev_1.0_EU

We're Here to Help!



eu-support@dreo.com



www.dreo.com



Hesung Innovation GmbH



Schanzenstrasse 96, 40549 Dusseldorf, Germany



MADE IN CHINA